




Personal Water Filter User Manual




Please retain user manual for future reference

I. Specifications

Description	Spec.
Temperature Range	34-104°F (0-40°C)
Filter Capacity	5,000L (1321 Gallons)
Flow Rate	Max 500mL/min
Pore Size	0.1μm

II. Diagram



III. Introduction

Drinking water from Allspares Personal Water Filter is quick, easy and convenient. This product requires no batteries, and filters up to 5,000 liters of water over its lifetime. Allspares Personal Water Filter can be used to drink water directly from an open body of water, like a river, stream or lake. Its lightweight, compact and simple design makes it perfect for hiking, traveling, and camping.

IV. Operating Instructions

1. Modes of Use

1) Draw in surface water directly through the intake of the Water-Straw.	2) Draw water from a container.
3) Draw water from a squeezable or rigid bottle threaded to the Water-Straw.	4) Connect and hang from a water-bag of water and let gravity fill a container.
5) Place inline or connect to the end of the tubing component in a hydration bag system.	6) Compatible with most Membrane Solutions water bottles.


(Note: if the ultrafilter fibers are wet, then it's important to make sure there is no air gap between the fibers and water. The ultrafilter module must be flooded in order to allow drawn or pressurized flow through the filter.)

2. Backflush after use

Upon first use or anytime the water filter straw is dry, please stand it up in drinking water for 1-2 mins or rinse the water filter straw under the tap from the "mouth-piece" side, until the inside is wet. And please do not drink the first filtered water (about 100ml).

If the Water-Straw won't be used for an extended period of time, or if the flow rate or taste quality has diminished then it is recommended to backflush.

First remove the dust cap, then twist off the mouthpiece and thread on a squeezable plastic water bottle (e.g. ones commonly available at grocery stores) containing clean and safe water to the threaded cap. Some bottles need to be connected to the bottle adapter first. Then with the bottle connected, invert the Water-Straw so that the intake is pointed downward.




Gently squeeze the bottle so that water from the bottle flows slowly out of the straw intake. Backwashing is more effective if the pressure is pulsated. ~500ml (17oz) should be sufficient. Please visit our website for demonstration video.

If the Water-Straw is going to be stored for an extended period of time then it is highly advisable to disassemble and let air dry for 1-2 days prior to storing. Do not store in sun or in areas with elevated temperatures. Recommended to store in a refrigerated environment (do not freeze if wet).

3. Storage

Store at normal temperature and humidity (0-40°C, <75%), avoid high temperature and humidity, and store at no lower than 0°C. The storage temperature must be higher than 0°C.

It is necessary to put the silicone cover on when storing whether unused or after cleaning.



4. Product Service Life & Filter Replacement

After filtering 5,000L water (ideal conditions), or when Allspares Personal Water Filter becomes more difficult to draw water through, or off-odors and tastes are no longer removed, it has reached its recommended service life. Suggest replacing with a new Allspares Personal Water Filter.

Description	Replacement schedule	Part NO.
UF Filter	12-18 months	OESF023
GAC Filter	6-12 months	

V. Caution

To ensure long life use with relatively clean and turbid free surface water.

Never use Allspares Personal Water Filter to filter seawater or oil contaminated water, including water from mining tailing ponds or from near large agricultural operations. Careless or unintended use may result in damaging this product.

Discard this product if any of the components become cracked or damaged.

This product must not be used by children without adult supervision.

Do not drop the product in polluted water as this might contaminate the filter outlet.

Always keep the mouthpiece covered with the provided dust cap when product is not in use.

VI. Disclaimer

Allspares Personal Water Filter is designed to filter fresh water and device longevity and performance of the Personal Water Filter is conducted under standard laboratory test conditions. User assumes all risk when using this Personal Water Filter.

Any damages caused by using or misusing are not the responsibility of the Allspares. The effectiveness of Allspares Personal Water Filter may be limited by environmental or hygienic conditions, please avoid incorrect operations as below

- 1. Use of the Personal Water Filter with dirty hands.
- 2. Backflushing with contaminated water.
- 3. Using with salt or polluted water.
- 4. Backflushing with excessive pressure (>15psi).
- 5. Not used as instructed or intended.
- 6. Storing the Personal Water Filter for extended periods of time in a warm environment while in a wet condition.
- 7. Exposing the Personal Water Filter to extreme heat or allowing it to freeze when saturated with water.

Read the user manual carefully before using. Allspares Personal Water Filter is a personal water filtration device and should only be used for filtering water. The quality of the filtered water is not guaranteed if the product is submitted to conditions other than those advised for proper use.





Persönlicher Wasserfilter Benutzerhandbuch



Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

I. Spezifikationen

Beschreibung	Spez.
Temperaturbereich	34-104°F (0-40°C)
Filterkapazität	5,000L (1321 Gallonen)
Durchflussrate	Max 500mL/min
Porengröße	0.1µm

II. Schema



III. Einführung

Das Trinken von Wasser aus dem Allspares Personal Wasserfilter ist schnell, einfach und bequem. Dieses Produkt benötigt keine Batterien und filtert bis zu 5.000 Liter Wasser während seiner Lebensdauer. Der Allspares Personal Water Filter kann verwendet werden, um Wasser direkt aus einem offenen Gewässer wie einem Fluss, Bach oder See zu trinken. Sein leichtes, kompaktes und einfaches Design macht ihn perfekt für Wanderungen, Reisen und Camping.

IV. Betriebsanleitung

1. Verwendungsmodi

1) Ansaugen von Oberflächenwasser direkt durch den Einlass des Wasserstrangs.	2) Entnahme von Wasser aus einem Behälter.
3) Entnahme von Wasser aus einer zusammendrückbaren oder starren Flasche, die mit dem Water-Straw verbunden ist.	4) An einen Wassersack mit Wasser anschließen und aufhängen und durch die Schwerkraft einen Behälter füllen lassen.
5) Platzieren Sie den Water-Straw inline oder verbinden Sie ihn mit dem Ende des Schlauches in einem Trinksystem.	6) Kompatibel mit den meisten Membrane Solutions Wasserflaschen.

(Hinweis: Wenn die Ultrafilter-Fasern nass sind, muss sichergestellt werden, dass sich kein Luftspalt zwischen den Fasern und dem Wasser befindet. Das Ultrafiltermodul muss geflutet werden, um


2. Rückspülen nach Gebrauch

Bei der ersten Benutzung oder wenn der Wasserfilterstrohalm trocken ist, stellen Sie ihn bitte für 1-2 Minuten in Trinkwasser oder spülen Sie den Wasserfilterstrohalm unter dem Wasserhahn von der „Mundstück“-Seite aus, bis die Innenseite feucht ist.

Und bitte trinken Sie nicht das erste gefilterte Wasser (ca. 100ml).

Wenn der Wasserfilterstrohalm längere Zeit nicht benutzt wird, oder wenn die Durchflussrate oder die Geschmacksqualität nachgelassen hat, empfiehlt es sich, eine Rückspülung durchzuführen.

Nehmen Sie zunächst die Staubkappe ab, drehen Sie dann das Mundstück ab und schrauben Sie eine auspressbare Plastikwasserflasche (z. B. in Lebensmittelgeschäften erhältlich) mit sauberem und sicherem Wasser auf die Gewindekappe. Einige Flaschen müssen zuerst mit dem Flaschenadapter verbunden werden. Wenn die Flasche angeschlossen ist, drehen Sie den Water-Straw so um, dass der Einlass nach unten zeigt.




Drücken Sie die Flasche sanft zusammen, so dass das Wasser aus der Flasche langsam aus dem Strohalm herausfließt. Die Rückspülung ist effektiver, wenn der Druck pulsierend ist. ~Etwa 500 ml (17 Unzen) sollten ausreichend sein. Bitte besuchen Sie unsere Website für ein Demonstrationsvideo.

Wenn der Water-Straw über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, ist es sehr ratsam, ihn zu zerlegen und 1-2 Tage an der Luft trocknen zu lassen, bevor er gelagert wird. Nicht in der Sonne oder in Bereichen mit hohen Temperaturen lagern. Es wird empfohlen, ihn in einer gekühlten Umgebung zu lagern (nicht einfrieren, wenn er nass ist).

3. Lagerung

Bei normaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit (34-104°F, <75%) lagern, hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit vermeiden und nicht unter 34°F lagern. Die Lagertemperatur muss höher als 34°F sein.

Es ist notwendig, die Silikonabdeckung aufzusetzen, wenn das Gerät unbenutzt oder nach der Reinigung gelagert wird.



4. Produktlebensdauer und Filteraustausch

Nach dem Filtern von 5.000 Litern Wasser (unter idealen Bedingungen) oder wenn der Allspares Personal Water Filter nicht mehr so leicht Wasser durchlässt oder Geruchs- und Geschmacksstoffe nicht mehr entfernt werden, hat er seine empfohlene Nutzungsdauer erreicht. Es wird empfohlen, ihn durch einen neuen Allspares Personal Water Filter zu ersetzen.

Beschreibung	Zeitplan für den Austausch	Teil-Nr.
UF Filter	12-18 Monate	OESF023
GAC Filter	6-12 Monate	

V. Vorsicht

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, verwenden Sie nur relativ sauberes und trübungsfreies Oberflächenwasser.

Verwenden Sie Allspares Personal Water Filter niemals zum Filtern von Meerwasser oder överschmutztem Wasser, einschließlich Wasser aus Absetzbecken von Bergwerken oder aus der Nähe von großen landwirtschaftlichen Betrieben. Eine unvorsichtige oder unbeabsichtigte Verwendung kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.

Entsorgen Sie dieses Produkt, wenn eines der Bauteile Risse aufweist oder beschädigt ist.

Dieses Produkt darf nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Lassen Sie das Produkt nicht in verschmutztes Wasser fallen, da dies den Filterauslass verunreinigen könnte.

Halten Sie das Mundstück immer mit der mitgelieferten Staubkappe bedeckt, wenn das Produkt nicht benutzt wird.

VI. Haftungsausschluss

Der Allspares Personal Water Filter ist für die Filtration von Süßwasser konzipiert. Die Langlebigkeit und Leistung des Personal Water Filters wurde unter Standard-Labortestbedingungen getestet.

Der Benutzer trägt das gesamte Risiko, wenn er diesen Personal Water Filter benutzt.

Allspares haftet nicht für Schäden, die durch den Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes entstehen.

Die Wirksamkeit des Allspares Personal Water Filters kann durch Umwelt- oder Hygienebedingungen eingeschränkt sein, bitte vermeiden Sie daher die folgenden Fehlbedienungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf):

1. Benutzung des Personal Water Filters mit schmutzigen Händen.
2. Rückspülen mit verunreinigtem Wasser.
3. Verwendung mit salzhaltigem oder verschmutztem Wasser.
4. Rückspülung mit übermäßigem Druck (>15psi).
5. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.
6. Lagerung des Personal Water Filters für längere Zeit in einer warmen Umgebung und in nassem Zustand.
7. Den Persönlichen Wasserfilter extremer Hitze aussetzen oder ihn einfrieren lassen, wenn er mit Wasser gesättigt ist.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Der Allspares Personal Water Filter ist ein persönliches Wasserfiltrationsgerät und sollte nur zum Filtern von Wasser verwendet werden. Die Qualität des gefilterten Wassers wird nicht garantiert, wenn das Produkt anderen als den für die ordnungsgemäße Verwendung empfohlenen Bedingungen ausgesetzt wird.





Filtre à eau personnel Manuel de l'utilisateur




Veuillez conserver le manuel de l'utilisateur pour référence ultérieure

I. Spécifications

Description	Spez.
Plage de température	34-104°F (0-40°C)
Capacité du filtre	5,000L (1321 gallons)
Débit	Max 500mL/min
Taille des pores	0.1µm

II. Schéma



III. Introduction

Boire de l'eau avec le filtre à eau personnel Allspares est rapide, facile et pratique. Ce produit ne nécessite pas de piles et filtre jusqu'à 5 000 litres d'eau au cours de sa durée de vie.

Le filtre à eau personnel Allspares peut être utilisé pour boire de l'eau directement à partir d'un plan d'eau ouvert, comme une rivière, un ruisseau ou un lac. Sa légèreté, sa compacité et sa simplicité en font un outil idéal pour la randonnée, le voyage et le camping.

IV. Instructions d'utilisation

1. Modes d'utilisation

1) Aspirer l'eau de surface directement par la prise d'eau de la Water-Straw.	2) Aspirer l'eau d'un récipient.
3) Aspirer de l'eau à partir d'une bouteille souple ou rigide fixée à la Water-Straw.	4) Connecter et suspendre un sac d'eau et laisser la gravité remplir un récipient.
5) Placer en ligne ou connecter à l'extrémité de la tubulure d'un système de sac d'hydratation.	6) Compatible avec la plupart des bouteilles d'eau Membrane Solutions.

(Note : si les fibres de l'ultrafiltre sont mouillées, il est important de s'assurer qu'il n'y a pas d'espace d'air entre les fibres et l'eau. Le module ultrafiltre doit être inondé afin de permettre un débit aspiré ou pressurisé à travers le filtre).


2. Rinçage à contre-courant après utilisation

Lors de la première utilisation ou lorsque la paille du filtre à eau est sèche, placez-la dans de l'eau potable pendant 1 à 2 minutes ou rincez la paille du filtre à eau sous le robinet, du côté de l'embout, jusqu'à ce que l'intérieur soit humide.

Ne buvez pas la première eau filtrée (environ 100 ml).

Si la Water-Straw n'est pas utilisée pendant une période prolongée, ou si le débit ou la qualité gustative ont diminué, il est recommandé de procéder à un rinçage à contre-courant.

Retirez d'abord le capuchon anti-poussière, puis enlevez l'embout et enfilez une bouteille d'eau en plastique compressible (par exemple, celles que l'on trouve couramment dans les épiceries) contenant de l'eau propre et saine dans le capuchon fileté. Certaines bouteilles doivent d'abord être connectées à l'adaptateur de bouteille. Une fois la bouteille connectée, inversez la Water-Straw de manière à ce que la prise d'eau soit orientée vers le bas.



Pressez doucement la bouteille pour que l'eau s'écoule lentement par l'orifice de la paille. Le lavage à contre-courant est plus efficace si la pression est pulsée. ~Une quantité d'environ 500 ml (17 oz) devrait suffire. Vous trouverez une vidéo de démonstration sur notre site web.

Si le Water-Straw doit être stocké pendant une période prolongée, il est fortement conseillé de le démonter et de le laisser sécher à l'air libre pendant 1 à 2 jours avant de le ranger. Ne pas stocker au soleil ou dans des zones à température élevée. Il est recommandé de le conserver dans un environnement réfrigéré (ne pas le congeler s'il est mouillé).

3. Stockage

Stocker à une température et une humidité normales (0-40°C, <75%), éviter les températures et l'humidité élevées, et ne pas stocker à une température inférieure à 0°C. La température de stockage doit être supérieure à 0°C.

Il est nécessaire de mettre la housse en silicone lors du stockage, qu'elle soit inutilisée ou après le nettoyage.



4. Durée de vie du produit et remplacement du filtre

Après avoir filtré 5 000 litres d'eau (conditions idéales), ou lorsque le filtre à eau personnel Allspares devient plus difficile à faire passer à travers l'eau, ou que les odeurs et les goûts indésirables ne sont plus éliminés, il a atteint sa durée de vie recommandée. Il est conseillé de le remplacer par un nouveau filtre à eau personnel Allspares.

Description	Calendrier de remplacement	N° de pièce
Filtre UF	12-18 mois	OESF023
Filtre GAC	6-12 mois	

V. Attention

Pour garantir une longue durée de vie, utiliser des eaux de surface relativement propres et exemptes de turbidité.

Ne jamais utiliser le filtre à eau personnel Allspares pour filtrer de l'eau de mer ou de l'eau contaminée par des hydrocarbures, y compris l'eau provenant de bassins de résidus miniers ou de grandes exploitations agricoles. Une utilisation imprudente ou involontaire peut endommager ce produit.

Jetez ce produit si l'un de ses composants est fissuré ou endommagé.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.

Ne laissez pas tomber le produit dans de l'eau polluée, car cela pourrait contaminer la sortie du filtre.

Lorsque le produit n'est pas utilisé, l'embout buccal doit toujours être recouvert du capuchon anti-poussière fourni.

VI. Avis de non-responsabilité

Le filtre à eau personnel Allspares est conçu pour filtrer l'eau douce. La longévité et les performances du filtre à eau personnel sont évaluées dans des conditions d'essai standard en laboratoire.

L'utilisateur assume tous les risques liés à l'utilisation de ce filtre à eau personnel.

Tout dommage causé par l'utilisation ou la mauvaise utilisation n'est pas de la responsabilité de Allspares.

L'efficacité du filtre à eau personnel Allspares peut être limitée par les conditions environnementales ou hygiéniques, veuillez éviter les opérations incorrectes comme ci-dessous (y compris, mais sans s'y limiter) :

1. Utilisation du filtre à eau personnel avec des mains sales.
2. Rinçage à contre-courant avec de l'eau contaminée.
3. Utilisation d'eau salée ou polluée.
4. Rinçage à contre-courant avec une pression excessive (>15psi).
5. Utilisation non conforme aux instructions ou à l'usage prévu.
6. Stockage du filtre à eau personnel pendant des périodes prolongées dans un environnement chaud et humide.
7. Exposer le filtre à eau personnel à une chaleur extrême ou le laisser geler lorsqu'il est saturé d'eau.

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le filtre. Le filtre à eau personnel Allspares est un dispositif de filtration d'eau personnel et ne doit être utilisé que pour filtrer de l'eau. La qualité de l'eau filtrée n'est pas garantie si le produit est soumis à des conditions autres que celles conseillées pour une utilisation correcte.





Filtro de Agua Personal Manual del Usuario




Conserve el manual del usuario
para futuras consultas

I. Especificaciones

Descripción	Espec.
Rango de temperatura	34-104°F (0-40°C)
Capacidad del filtro	5,000L (1321 galones)
Caudal	Máximo 500mL/min
Tamaño de poro	0.1µm

II. Diagrama



III. Introducción

Beber agua con el Filtro Personal de Agua Allspares es rápido, fácil y cómodo. Este producto no necesita pilas y filtra hasta 5.000 litros de agua a lo largo de su vida útil.

El Filtro Personal de Agua Allspares puede utilizarse para beber agua directamente de una masa de agua abierta, como un río, un arroyo o un lago. Su diseño ligero, compacto y sencillo lo hace perfecto para practicar senderismo, viajar y acampar.

IV. Instrucciones de Uso

1. Modos de empleo

1) Aspirar agua superficial directamente a través de la toma de la pajita.	2) Extraer agua de un recipiente.
3) Aspirar agua de una botella exprimible o rígida enroscada a la Water-Straw.	4) Conectar y colgar de una bolsa de agua y dejar que la gravedad llene un recipiente.
5) Colocar en línea o conectar al extremo del componente del tubo en un sistema de bolsa de hidratación.	6) Compatible con la mayoría de las botellas de agua de Membrane Solutions.


(Nota: si las fibras del ultrafiltro están mojadas, es importante asegurarse de que no haya ningún espacio de aire entre las fibras y el agua. El módulo del ultrafiltro debe estar inundado para permitir el flujo aspirado o presurizado a través del filtro).

2. Enjuague después del Uso

Después del primer uso o cuando la pajita del filtro de agua esté seca, colóquela en agua potable durante 1-2 minutos o enjuáguela bajo el grifo por el lado de la «boquilla» hasta que el interior esté húmedo. Y, por favor, no beba la primera agua filtrada (unos 100 ml).

Si no va a utilizar la pajita filtrante durante un largo periodo de tiempo, o si el caudal o la calidad del sabor han disminuido, se recomienda realizar una limpieza a contracorriente.

En primer lugar, retire la tapa guardapolvo, gire la boquilla y enrosque una botella de agua de plástico (por ejemplo, las que se venden habitualmente en los supermercados) que contenga agua limpia y segura en la tapa roscada. Algunas botellas deben conectarse primero al adaptador para botellas. A continuación, con la botella conectada, invierta la Water-Straw de modo que la entrada apunte hacia abajo.



Apriete suavemente la botella para que el agua de la botella salga lentamente por la entrada de la pajita. El lavado a contracorriente es más eficaz si la presión es pulsátil. ~Unos 500 ml deberían ser suficientes. Visite nuestro sitio web para ver un video de demostración.

Si el Water-Straw se va a almacenar durante un largo periodo de tiempo, es muy recomendable desmontarlo y dejarlo secar al aire durante 1-2 días antes de guardarlo. No almacenar al sol o en zonas con temperaturas elevadas. Se recomienda almacenar en un ambiente refrigerado (no congelar si está mojado).

3. Almacenamiento

Almacenar a temperatura y humedad normales (0-40°C, <75%), evitar altas temperaturas y humedad, y almacenar a no menos de 0°C. La temperatura de almacenamiento debe ser superior a 0°C.

Es necesario poner la funda de silicona cuando se guarde, tanto si no se utiliza como después de limpiarla.



4. Vida Útil del Producto y Sustitución del Filtro

Después de filtrar 5,000L de agua (condiciones ideales), o cuando el Filtro Personal de Agua Allspares se vuelve más difícil de extraer, o los olores y sabores ya no son eliminados, ha alcanzado su vida útil recomendada.

Sugerimos sustituirlo por un nuevo Filtro Personal de Agua Allspares

Descripción	Programa de reemplazo	Nº de pieza
Filtro UF	12-18 meses	OESF023
Filtro GAC	6-12 meses	

V. Precaución

Para asegurar una larga vida use con agua superficial relativamente limpia y libre de turbiedad.

Nunca utilice el Filtro Personal de Agua Allspares para filtrar agua de mar o agua contaminada con aceite, incluyendo agua de estanques de relaves mineros o de cerca de grandes operaciones agrícolas. El uso descuidado o no intencional puede resultar en daños a este producto.

Deseche este producto si alguno de sus componentes se agrieta o daña.

Este producto no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.

No deje caer el producto en agua contaminada, ya que podría contaminar la salida del filtro.

Mantenga siempre la boquilla cubierta con la tapa antipolvo suministrada cuando el producto no esté en uso.

VI. Descargo de Responsabilidad

El Filtro Personal de Agua Allspares está diseñado para filtrar agua fresca y la longevidad del dispositivo y el rendimiento del Filtro Personal de Agua se lleva a cabo bajo condiciones estándar de pruebas de laboratorio.

El usuario asume todos los riesgos al usar este Filtro Personal de Agua. Cualquier daño causado por el uso o mal uso no es responsabilidad de Allspares.

La efectividad del Filtro Personal de Agua Allspares puede ser limitada por condiciones ambientales o higiénicas, por favor evite operaciones incorrectas como las siguientes (incluyendo pero no limitadas):


1. Uso del Filtro Personal de Agua con las manos sucias.
2. Lavado con agua contaminada.
3. Uso con agua salada o contaminada.
4. Retrolavado con presión excesiva (>15psi).
5. No utilizado según las instrucciones o según lo previsto.
6. Almacenar el Filtro Personal de Agua por largos periodos de tiempo en un ambiente cálido mientras está mojado.
7. Exponer el Filtro Personal de Agua a calor extremo o permitir que se congele cuando está saturado de agua.

Lea el manual del usuario cuidadosamente antes de usar. El Filtro Personal de Agua Allspares es un dispositivo personal de filtración de agua y solo debe ser usado para filtrar agua. La calidad del agua filtrada no está garantizada si el producto se somete a condiciones distintas a las aconsejadas para su uso adecuado.





Filtro Acqua Personale Manuale d'Uso




Conservare il manuale d'uso
per riferimenti futuri

I. Specifiche

Descrizione	Spec.
Intervallo di temperatura	34-104°F (0-40°C)
Capacità del filtro	5,000L (1321 Gallonen)
Portata	Max 500mL/min
Dimensione dei pori	0.1µm

II. Diagramma



III. Introduzione

Bere acqua con il filtro personale Allspares è facile, veloce e conveniente. Questo prodotto non richiede batterie e filtra fino a 5,000 litri d'acqua nel corso della sua vita.

Il filtro per acqua personale Allspares può essere utilizzato per bere acqua direttamente da un corpo idrico aperto, come un fiume, un ruscello o un lago. Il suo design leggero, compatto e semplice lo rende perfetto per le escursioni, i viaggi e il campeggio.

IV. Istruzioni operative

1. Modalità di utilizzo



(Nota: se le fibre dell'ultrafiltro sono bagnate, è importante assicurarsi che non vi siano spazi d'aria tra le fibre e l'acqua. Il modulo dell'ultrafiltro deve essere allagato per consentire un flusso aspirato o pressurizzato attraverso il filtro).


2. Risciacquo dopo l'uso

Al primo utilizzo o quando la cannuccia del filtro dell'acqua è asciutta, è necessario immergerla in acqua potabile per 1-2 minuti o sciacquare la cannuccia del filtro dell'acqua sotto il rubinetto dal lato del "boccaglio", finché l'interno non è umido.

Non bere la prima acqua filtrata (circa 100 ml).

Se la cannuccia non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, o se la portata o la qualità del gusto sono diminuite, si consiglia di effettuare un risciacquo.

Per prima cosa rimuovere il tappo antipolvere, quindi staccare il boccaglio e infilare nel tappo filettato una bottiglia d'acqua di plastica da spremere (ad esempio quelle comunemente disponibili nei negozi di alimentari) contenente acqua pulita e sicura. Alcune bottiglie devono essere prima collegate all'adattatore per bottiglie. Quindi, con la bottiglia collegata, capovolgere la Water-Straw in modo che la presa sia rivolta verso il basso.



Spremere delicatamente la bottiglia in modo che l'acqua esca lentamente dalla cannuccia. Il controlavaggio è più efficace se la pressione è pulsata. ~500ml (17oz) dovrebbero essere sufficienti. Visitate il nostro sito web per un video dimostrativo.


Se il Water-Straw deve essere conservato per un periodo di tempo prolungato, è consigliabile smontarlo e lasciarlo asciugare all'aria per 1-2 giorni prima di riporlo. Non conservare al sole o in aree con temperature elevate. Si raccomanda di conservare in un ambiente refrigerato (non congelare se bagnato).

3. Conservazione

Conservare a temperatura e umidità normali (34-104°F, <75%), evitare temperature e umidità elevate e conservare a una temperatura non inferiore a 34°F.

La temperatura di stoccaggio deve essere superiore a 34°F.

È necessario applicare la copertura in silicone quando si ripone il prodotto, sia che sia inutilizzato sia che sia stato pulito.



4. Durata del prodotto e sostituzione del filtro

Dopo aver filtrato 5.000 litri d'acqua (condizioni ideali), o quando il filtro personale per l'acqua Allspares diventa più difficile da aspirare o i cattivi odori e i sapori non vengono più eliminati, il prodotto ha raggiunto la durata di vita consigliata.

Si consiglia di sostituirlo con un nuovo filtro per acqua personale Allspares.

Descrizione	Programma di sostituzione	Parte N.
Filtro UF	12-18 mesi	OESF023
Filtro GAC	6-12 mesi	

V. Attenzione

Per garantire una lunga durata, utilizzare con acqua superficiale relativamente pulita e priva di torbidità.

Non utilizzare mai il filtro per acqua personale Allspares per filtrare l'acqua di mare o l'acqua contaminata da olio, compresa l'acqua proveniente dai bacini di decantazione delle miniere o dalle vicinanze di grandi operazioni agricole. Un uso incauto o non intenzionale può danneggiare il prodotto.

Eliminare il prodotto se uno qualsiasi dei componenti è incrinato o danneggiato.

Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la supervisione di un adulto.

Non lasciare cadere il prodotto in acqua inquinata per non contaminare l'uscita del filtro.

Tenere sempre il boccaglio coperto con il cappuccio antipolvere in dotazione quando il prodotto non è in uso.

VI. Esclusione di responsabilità

Il filtro per acqua personale Allspares è stato progettato per filtrare l'acqua dolce e la longevità del dispositivo e le prestazioni del filtro per acqua personale sono state condotte in condizioni di test di laboratorio standard.

L'utente si assume tutti i rischi legati all'uso del filtro personale per l'acqua.

Eventuali danni causati dall'uso o dall'abuso non sono di responsabilità di Allspares.

L'efficacia del filtro personale per l'acqua Allspares può essere limitata dalle condizioni ambientali o igieniche; si prega di evitare operazioni non corrette come quelle indicate di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Utilizzo del filtro personale per l'acqua con le mani sporche.
2. Risciacquo con acqua contaminata.
3. Utilizzo con acqua salata o inquinata.
4. Risciacquo con pressione eccessiva (>15psi).
5. Non è stato utilizzato secondo le istruzioni o l'uso previsto.
6. Conservare il filtro personale per l'acqua per lunghi periodi di tempo in un ambiente caldo e in condizioni di umidità.
7. Esporre il filtro personale per l'acqua a temperature estreme o lasciarlo congelare quando è saturo d'acqua.

Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo. Il filtro per acqua personale Allspares è un dispositivo personale di filtraggio dell'acqua e deve essere usato solo per filtrare l'acqua. La qualità dell'acqua filtrata non è garantita se il prodotto viene sottoposto a condizioni diverse da quelle consigliate per un uso corretto.



Zonnebaan 2
3542 EC Utrecht
+31 30 6981133